



corrosiva. Non utilizzare in combinazione con altri giocattoli vibranti. Nel caso in cui si avverte dolore e/fasti durante l'uso, interromperemmo immediatamente l'uso del giocattolo. Non utilizzate il dispositivo solo per applicazione esterna e vaginale. Utilizzare il giocattolo solo come previsto e come indicato. Consegnare il telecomando solo a una persona di fiducia se non si controlla il giocattolo in prima persona. Tempo di utilizzo da 15 minuti a un massimo di 4 ore. L'uso improprio può causare gravi danni fisici! Non indossare durante i rapporti sessuali.

#### Informazioni sullo smaltimento

Non gettare il giocattolo o le batterie nei rifiuti domestici. Smaltire il giocattolo in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettronici. In qualità di distributore di apparecchiature elettroniche, accettiamo gratuitamente la restituzione di apparecchiature elettriche e elettroniche dismesse. Prestare particolare attenzione alle batterie, poiché contingono sostanze nocive per la salute e l'ambiente.

#### Occorre aiuto?

In caso di domande su questo prodotto, non esitate a contattare il servizio clienti.  
E-mail: info@loveboxxx.nl.  
Telefono: +31 (0) 598-690453.  
Per ulteriori informazioni, visita  
[www.loveboxxx.nl](http://www.loveboxxx.nl)

#### RU

#### РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВИБРИРУЮЩЕЙ ЯЙЦА

##### Как пользоваться

Эта игрушка предназначена для стимуляции вагинальных и наружных точек удовольствия. Закройте вибрирующее яйцо, и, вытесните небольшой кусок защитного пластика из пространства между батарейками и точкой присоединения. Убедитесь в том, что батареи установлены правильно. Закройте яйцо, и, убедитесь, что оно правильно герметизировано, чтобы предотвратить попадание пыли. Откройте аккумуляторную отдельную панель управления, выньте пульт дистанционного управления, и выньте предохранительный пластик из под аккумулятора. Закройте аккумуляторное отделение. Нанесите на яйцо лубрикант на водной основе, и введите его во влагалище. Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы включить вибрации. Нажмите на кнопку "плос" или "минус", чтобы увеличить или уменьшить скорость вибрации. Нажмите правую кнопку, чтобы перейти к следующему режиму вибрации. Нажмите левую кнопку, чтобы вернуться к предыдущему режиму вибрации. Есть всего 3 скорости и 7 режимов вибрации. Для того чтобы выключить вибрацию, сполосните яйцо водой. Нанесите на игрушку средство для очистки игрушек, и снова сполосните ее теплой водой. При необходимости повторите эту операцию. Дайте игрушке высокнуть или протрите ее насухо безворсовой салфеткой или полотенцем. Храните игрушку в надежном сундуке и темном месте, недоступном для детей и животных. Пользуйтесь пакетом для игрушек, чтобы защитить игрушку от пыли и царапин. Не храните игрушку в непосредственной близости от других игрушек.

#### Инструкции по безопасности

Не используйтесь игрушкой во время беременности. Не используйтесь игрушкой в первые шесть недель после родов и операции в паховой области. После этого проанализируйте со своим врачом безопасность. Не используйтесь игрушкой, если носите кардиостимулятор. Не используйтесь изделия на опухлой раздраженной и воспаленной коже. Не используйтесь игрушкой при наличи аллергических реакций на материал. Не используйтесь игрушкой в области шеи. Не используйтесь игрушкой, так как можно получить электрический удар. Не используйтесь игрушкой, если поврежден один из компонентов. Не очищайте продуктами, содержащими спирт, бензин, силикон, ацетон и другие агрессивные вещества. Не используйтесь игрушкой в сочетании с другими вибрирующими игрушками. Если почувствуете во время использования боли и дискомфорта, немедленно прекратите использование изделия, и воздержитесь от дальнейшего использования. Игрушка не предназначена для медицинского применения и пригодна только для наружного и вагинального приложения. Пользуйтесь игрушкой только в соответствии с ее указанным назначением. Если вы не управляете игрушкой сами, давайте пульт дистанционного управления только доверенным лицам. Игрушку можно носить от 15 минут до максимум 4 часов. Неправильное использование может причинить серьезный вред! Не носите во время полового акта.

#### Информация об утилизации

Не выбрасывайте игрушку и батареи в бытовым мусором. Сдайте игрушку в точку сбора опасных и электронных электротехнических устройств. Мы как дистрибутор электронного оборудования принимаем возврат выброшенного электрического и электронного оборудования бесплатно. Будьте особенно осторожны с батарейками, так как они содержат вещества, вредные для здоровья и окружающей среды.

#### Нужна помощь?

С любыми вопросами об этом изделии обращайтесь в службу поддержки клиентов. E-mail: info@loveboxxx.nl. Telefon: +31 (0) 598-690453. Дополнительную информацию можно найти на сайте [www.loveboxxx.nl](http://www.loveboxxx.nl)

#### PL

#### INSTRUKCJA UŻYTKOWnika WIBRUJĄCEJ JAĘCZKO

##### Sposób użycia

Ta zabawka służy do stymulacji pochwy i zewnętrznych miejsc erotycznych. Otwórz wibracje jaęziczko i wymij mały kawałek plastiku zabezpieczającego baterie i sztywne elementy. Ustaw ją zgodnie z rysunkiem. Upewnij się, że bateria są prawidłowo włożone. Zamknij jaęziczko i upewnij się, że jest jeszcze zamknięte, aby zapobiec wypadaniu płynów do środka. Otwórz komorę baterii i wymij zamek zabezpieczający kawałek plastiku umieszczony pod baterią. Zamknij komorę baterii. Naloż lubrykant na bazie wody na jaęziczko i włoż do pochwy. Za pomocą przyssisku zasilania na paliocie sterowania włącz wibracje. Naciśkając przyciski plus i minus, możesz zwiększyć prędkość wibracji. Naciśnij przyciag prawego przycisku spowodujec je przejście do kolejnego trybu wibracji. Na-

cisnąć lewego przycisku spowoduje przejście do poprzedniego trybu wibracji. Wibrator oferuje 3 predki oraz 7 schematów vibracyjnych. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć zabawkę. Po użyciu opłucz zabawkę leżącą wodą. Użyj środka do czyszczenia zabawek, aby usunąć bakterie. Nie używaj żelazka do włosów, aby nie uszkodzić zabawki. W razie potrzeby naley powiększyć. Odźw zabawki do wyczyśczenia lub delikatnej ją osuszą (bez pocierania) niezepiąc się śliczeczką lub ręczniczką. Zabawkę przechowuj bezpiecznie w suchym i ciemnym miejscu poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Używaj worka/torby na zabawki, by chronić ją przed kurzeniem i uszkodzeniami. Nie przechowuj zabawki w bezpośrednim kontakcie z innymi gadżetami.

#### Instrukcje bezpieczeństwa

Nie używaj w trakcie ciąży.

Nie używaj w trakcie ciąży po porodzie oraz po zabiegach chirurgicznych w obszarze medycyny.

Po tym czasie skonsultuj się ze swoim lekarzem lub położną. Nie stosujesz, jeżeli używasz sprzętu medycznego, który skorzystał z różnych stany zapalnych. Nie używaj, jeżeli występują reakcje alergiczne na materiał. Nie używaj na obszarze szyi. Nie używaj, jeśli ktorzyś z podzespołów jest uszkodzony. Nie używaj produktami, które zawierają alkohol, benzynę, silikon, aceton lub inne substancje związkowe. Nie używaj w połączeniu z innymi zabawkami wibracyjnymi. Jeżeli poczujesz ból lub dyskomfort w trakcie stosowania, natychmiast przerywaj używanie produktu i wstrzymaj się od dalszego używania. Nie do stosowania medycznego, tylko do stosowania zewnętrznego w dopowiadaniu. Używaj zabawki tylko zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami. Możesz przekonać pilot sterujący zaufanej osobie, jeżeli nie chcesz kontrolować tej zabawki samodzielnie. Czas noszenia: 15 minut do maksymum 4 godzin. Należy pamiętać, że może powodować poważne urazy ciała. Nie nosić w trakcie stosunku seksualnego.

#### Utylizacja

Nie wyrzucaj zabawki, ani baterii do śmieci domowych. Zabawkę wyrzuć w punkcie zbiierania urządzeń elektronicznych. Jako dystrybutory sprzętu elektronicznego, przyjmujemy zwroty zużytego sprzętu elektrycznego i elektronycznego dla darmy. Należy założyć szczególną ostrożność w przypadku baterii, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska i zdrowia.

#### Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta. Adres e-mail: info@loveboxxx.nl. Telefon: +31 (0) 598-690453. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.loveboxxx.nl](http://www.loveboxxx.nl)

#### NO

#### BRUKERMANUAL VIBRERENDE EGG

##### Brukssmråde

Dette leketøy skal brukes til å stimulere skjedne og eksterne erogene soner. Åpne det vibrerende settet og ta ut de to bateriene fra pakningen. Bruk en vannbasert vaskespesial til å rense leketøyet. Gå tilbake til pakningen og legg tilbake plastikket som er på plassert mellom batteriene og koblingspunktet. Pass så på at batteriene er riktig plassert. Lukk egggen og sør for at det er ordentlig forsøkt for å hindre væske i komme inn. Åpne batterirommet og fjern beskyttelsesplasten som er plasset opp til batteriene. Lukk batterirommet. Når du har fjernet plastikket fra batteriene kan du vask leketøyet i vann. Etterpå kan du vask leketøyet i vann med en vaskespesial til å rense leketøyet. Oppbevar leketøyet i et tørt rom.

kontrollen for å slå på vibrasjone. Trykk på pluss- eller minusknappen for å øke eller redusere vibrasjonshastigheten. Trykk på hoyre knapp for å gå til neste vibrasjonsmodus. Trykk på venstre knapp for å gå til forgående vibrasjonsmodus. Det er totalt 3 vibrasjonshastigheter og 7 vibrasjonsmønstre. Trykk på opp-på-knappen igjen for å slå av leketøyet. Skjekk leketøyet med lunken etter bruk. Påfør vibreringspose med lunken etter bruk. Først oppbevar leketøyet sammen med andre leketøy.

#### Sikkerhetsinstrukser

Må ikke brukes under gravitet.

Klikk på den øverste knappen

for å få tilgang til

informasjon om

helse og sikkerhet.

Det er ikke tillatt

å bruke leketøyet

med en annen

person.

Ikke bruk leketøyet