




## USER MANUAL VIBRATING EGG



EN | NL | DE | FR | ES | IT  
NO | RU | PL | UA | IS



Loveb0xxx is a brand of ONE-DC Brands B.V. Phoenixweg 6 9461 KS Veendam The Netherlands (EU) Phone: +31 (0)598 690 453 Mail: info@loveb0xxx.nl

Made in China. All rights reserved.

WWW.LOVEB0XXX.NL



## PRODUCT DETAILS VIBRATING EGG

**Materials:** ABS / Silicone  
**Size:** 8 cm / 3.1 inch  
**Weight:** 76 g / 2.6 oz  
**Vibration:** 4 speed settings 7 Pattern settings  
**Waterproof:** IPX6, Water resistant  
**Battery type remark:** Incl. 2x CR2032  
**Battery type eggs:** Incl. 2x AA Batteries  
**Operation time:** Approx. 180 min  
**Max. noise level:** < 58 dB  
**Remote distance:** 10 M / 10 Yards  
**Batch numbers:** WK16-2022

EN

## USER MANUAL VIBRATING EGG

### How to use

This toy is for stimulating vaginal and external pleasure points. Open the vibrating egg and remove the small piece of protective plastic placed between the batteries and the connection point. Make sure the batteries are placed correctly. Close the top and make sure it is properly sealed to prevent fluids from entering. Open the battery compartment of the remote control and remove the protective plastic placed under the battery. Clean the battery compartment. Apply a water-based lubricant to the egg and insert it vaginally. Use the power button on the remote control to turn on the vibrations. Press the plus or minus op de afstandsbediening om de vibraties te increase or decrease the vibration speed. Press the right button to go to the next vibration pattern. Press the left button to go back to the previous vibration pattern. There are 3 vibration speed and 7 vibration patterns in total. Press the power button again to turn off the toy. After use, rinse the toy with lukewarm water. Apply toy cleaner to the toy and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the toy down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel. Safely store the toy in a dry and dark place, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store the toy right next to other toys.

### Safety instructions

Do not use during pregnancy. Do not use it in the first six weeks after giving birth and after surgery in the pelvic region. After that, consult your doctor or midwife. Do not use if you wear a pacemaker. Do not use on swollen, irritated, or inflamed skin. Do not use if you have allergic reactions to the material. Do not use in the neck area. Do not use if one of the components is damaged. Do not clean with products that contain alcohol, petrol, silicone, acetone, or any other harsh cleaning agents. Do not use in combination with other vibrating toys. In case you feel pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from further use. Not for medical use, only suitable for external and vaginal application. Only use the toy as intended and as directed. Give the remote control only to a trusted person if you do not control the toy yourself. Warning time 15 minutes to a maximum of 4 hours. Misuse can cause serious bodily harm! Do not wear during sexual intercourse.

**Disposal information**  
Do not dispose of the toy batteries in household trash. Dispose of the toy in a collection point for the recycling of electronic devices. As a distributor of electronic equipment, we accept returns of discarded electrical and electronic equipment free of charge. Be particularly careful with batteries, as they contain substances harmful to health and the environment.

### Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service. E-mail: info@loveb0xxx.nl. Telephone: +31 (0) 598-690453. For more information, please visit www.loveb0xxx.nl

NL

## HANDLEIDING VIBREREND EI

### How to use

Deze toy is bedoeld voor het stimuleren van vaginale en externe erogene zones. Open het vibrerende ei en verwijder het kleine stukje beschermplastic dat tussen de batterijen en het aansluitpunt is geplaatst. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Sluit het eije zorgvuldig af om te voorkomen dat vochtstoffen binnendringen. Open het batterijcompartiment van de afstandsbediening en verwijder het beschermplastic dat onder de batterij is geplaatst. Sluit het batterijcompartiment. Breng glimmiddel op waterbasis aan op het eije en breng het vaginaal in. Gebruik de aan-/uitknop om de afstandsbediening om de vibraties in te schakelen. Druk op de plus- of min knop om de vibratiesnelheid te verhogen of te verlagen. Druk op de rechterknop om naar het volgende vibratiepatroon te gaan. Druk op de linker knop om terug te gaan naar het vorige vibratiepatroon. Er zijn in totaal 3 vibratiesnelheden en 7 vibratiepatronen. Druk nogmaals op de aan-/uitknop om de toy uit te schakelen. Spoel de toy na gebruik af met lauwwarm water. Breng toy cleaner aan op het speeltje en spoel het opnieuw af met lauw water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat de toy drogen aan de lucht of dep het droog met een schone pluisvrije doek. Bewaar de toy veilig op een droge en donkere plaats, buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toybag om de toy te beschermen tegen stof en krassen. Berg de toy niet direct naast andere toys op.

### Veiligheidsinstructies

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet gebruiken in de eerste zes weken na de bevalling en na een operatie in het bekkengebied. Raadpleeg daarna uw arts of verloskundige. Niet gebruiken als u een pacemaker draagt. Niet gebruiken op een gezwollen, geïrriteerde of ontstekingsrijke huid. Niet gebruiken als u allergische reacties op het materiaal heeft. Niet gebruiken in het nekgebied. Niet gebruiken in combinatie met andere vibrerend speeltjes. Als u pijn en/of ongemak voelt tijdens het gebruik, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product en afzien van verder gebruik. Niet voor medisch gebruik, alleen geschikt voor uitwendige en vaginale toepassing. Gebruik het speeltjegevoel alleen zoals bedoeld in de afstandsbediening. Geef de afstandsbediening alleen aan een vertrouwd persoon als u de toy niet zelf bestuurt. Draagtijd 15 minuten tot maximaal 4 uur. Misbruik kan ernstige lichamelijke schade veroorzaken! Niet dragen tijdens geslachtsgemeenschap.

### Afvalverwerking

Goed de toy en de batterijen niet weg in het huisvuil. Breng de toy naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparaten. Als distributeur van elektronische apparatuur accepteren wij gratis retourzendingen van weg te gooien elektrische en elektronische apparatuur. Wees vooral voorzichtig met batterijen omdat ze stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

### Hulp nodig?

Als u vragen heeft over dit product, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice.

vice. E-mail: info@loveb0xxx.nl. Telefoon: +31 (0) 598-690453. Ga voor meer informatie naar www.loveb0xxx.nl

DE

## BEDIENUNGSANLEITUNG VIBRO-EI

**Anwendung**  
Dieses Spielzeug ist für die Stimulation der Vagina und äußerlicher erogener Zonen gedacht. Öffnen das Vibro-Ei und entfernen das kleine Stück Plastik, das sich zwischen den Batterien und dem Kontakt befindet. Stelle sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Schließen das Ei und verwahren es sicher, dass es nicht dicht verschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Öffne das Batteriefach der Fernbedienung und entferne die Schutzfolie unter der Batterie. Schließen das Batteriefach, Trage Glimmel auf Wasserbasis auf das Ei auf und führe es vaginal ein. Verwende die Fernbedienung, um die Vibrations einzuschalten. Drücke die Plus- oder Minustaste, um die Vibrationsstärke zu erhöhen oder zu verringern. Drücke die rechte Taste, um zum nächsten Vibrationsmuster zu gelangen. Drücke die linke Taste, um zum vorherigen Vibrationsmuster zurückzukehren. Es gibt insgesamt 3 Vibrationsmuster und 7 Muster. Drücke den An-/Ausknopf, um das Spielzeug abzuschalten. Spüle das Spielzeug nach dem Gebrauch mit lauwarmem Wasser ab. Trage Spielzeugreiniger auf das Spielzeug auf und spüle es nochmals mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt gegebenenfalls. Lass das Spielzeug zum Trocknen liegen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder einem Handtuch ab. Bewahre das Spielzeug sicher an einem trockenen und dunklen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Verwende eine Spielzeugtasche, um das Spielzeug vor Staub und Kratzern zu schützen. Lagere das Spielzeug nicht im direkten Kontakt mit anderen Spielzeugen.

**Sicherheitshinweise**  
Nicht während der Schwangerschaft verwenden. Nicht in den ersten sechs Wochen nach einer Geburt oder chirurgischen Eingriffen im Unterleibsreich verwenden. Nach dieser Zeitspanne solltest du deine Hebamme oder deinen Arzt konsultieren. Nicht verwenden, wenn du ein Herzschrittmaker trägst. Nicht auf angeschwollener, gereizter oder zündender Haut verwenden. Nicht verwenden, wenn du allergische Reaktionen auf das Material hast. Nicht im Halsbereich verwenden. Das Gerät nicht verwenden, wenn es defekte Teile aufweist. Zur Reinigung keine Produkte mit Alkohol, Benzin, Silikon Aceton oder anderen ätzenden Inhaltsstoffen verwenden. Nicht in Kombination mit anderen vibrierenden Spielzeugen benutzen. Wenn du bei der Anwendung Schmerzen oder andere unangenehme Gefühle verspürst, unterbreche sofort die Anwendung und benutze das Produkt nicht mehr. Nicht für den medizinischen Gebrauch, nur für äußerliche und vaginale Stimulation geeignet. Verwende das Spielzeug nur gemäß seines Anwendungszwecks und gemäß dieser Anleitung. Überlasse die Fernbedienung nur Personen, denen du vertraust, wenn du das Spielzeug nicht selber steuert. Tragezeit von 15 Minuten bis maximal 4 Stunden. Falls sich während der Anwendung körperliche Schäden nach sich ziehen! Nicht beim Geschlechtsverkehr tragen.

**Informationen zur Entsorgung**  
Entsorfe die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorfe das Spielzeug

bei einer Recycling-Sammelstelle für elektronische Geräte. Als Vertrieb für elektronische Geräte nehmen wir elektronische Geräte und Zubehör zur Entsorgung entgegen. Es kann vorkommen, dass ein Umgang mit Batterien, da diese umwelt- und gesundheitschädlichen Substanzen enthalten.

### Brauchst du Hilfe?

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice wenden. E-mail: info@loveb0xxx.nl. Telefon: +31 (0) 598-690453. Besuche loveb0xxx.nl für weitere Informationen.

FR

## MODE D'EMPLOI ŒUF VIBRANT

### Utilisation

Ce jouet sert à stimuler le vagin et les zones érogives externes. Ouvrez l'œuf vibrant et retirez le petit morceau de plastique qui sert de protection, qui se trouve entre les piles et le point de connexion. Assurez-vous que les piles soient placées correctement. Refermez l'œuf et assurez-vous qu'il soit bien scellé pour empêcher tout fluide d'y pénétrer. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande et retirez le plastique qui sert de protection, qui se trouve sous la pile. Refermez le compartiment à piles. Appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau sur l'œuf et insérez-le dans le vagin. Utilisez le bouton marche/arrêt de la télécommande pour activer les vibrations. Appuyez sur le bouton plus ou sur le bouton moins pour augmenter ou diminuer la vitesse des vibrations. Appuyez sur le bouton droit pour passer au mode de vibration suivant. Appuyez sur le bouton gauche pour revenir au mode de vibration précédent. Au total, il y a 3 vitesses de vibrations et 7 modes de vibrations. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour éteindre le jouet. Après utilisation, rincez le jouet avec de l'eau tiède. Appliquez du nettoyant pour jouets sur le jouet et rincez-le à nouveau avec de l'eau tiède. Recommencez cette étape si nécessaire. Faites sécher le jouet à plat ou en le laissant à l'air libre. Nettoyez le chiffon non pelucheux. Rangez le jouet à l'abri de l'humidité et de la lumière, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac de rangement pour jouets afin de protéger le jouet, quand il est hors et des rayures. Ne rangez pas le jouet au contact direct d'autres jouets.

### Consignes de sécurité

N'utilisez pas pendant la grossesse. N'utilisez pas dans les six premières semaines qui suivent un accouchement ou une intervention chirurgicale dans la région pelvienne. Une fois cette période passée, consultez votre médecin ou votre sage-femme. Ne l'utilisez pas si vous portez un pacemaker. Ne l'utilisez pas si votre peau est enflée, irritée ou enflammée. Ne l'utilisez pas si vous avez des réactions allergiques à sa matière. Ne l'utilisez pas si vous êtes allergique à ses composants. Ne l'utilisez pas si l'un des composants est endommagé. Ne le nettoyez pas avec des produits qui contiennent de l'alcool, du pétrole, du silicone, de l'acétone ou toute autre substance corrosive. Ne l'utilisez pas avec d'autres jouets vibrants. Si vous ressentez de la douleur et/ou une gêne lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et abstenez-vous de l'utiliser pendant plusieurs jours. Ne l'utilisez pas si l'un des composants est endommagé. Ne le nettoyez pas avec des produits qui contiennent de l'alcool, du pétrole, du silicone, de l'acétone ou toute autre substance corrosive. Ne l'utilisez pas avec d'autres jouets vibrants. Si vous ressentez de la douleur et/ou une gêne lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et abstenez-vous de l'utiliser pendant plusieurs jours. Ne l'utilisez pas si l'un des composants est endommagé. Ne le nettoyez pas avec des produits qui contiennent de l'alcool, du pétrole, du silicone, de l'acétone ou toute autre substance corrosive. Ne l'utilisez pas avec d'autres jouets vibrants. Si vous ressentez de la douleur et/ou une gêne lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et abstenez-vous de l'utiliser pendant plusieurs jours. Ne l'utilisez pas si l'un des composants est endommagé. Ne le nettoyez pas avec des produits qui contiennent de l'alcool, du pétrole, du silicone, de l'acétone ou toute autre substance corrosive. Ne l'utilisez pas avec d'autres jouets vibrants. Si vous ressentez de la douleur et/ou une gêne lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et abstenez-vous de l'utiliser pendant plusieurs jours. Ne l'utilisez pas si l'un des composants est endommagé. Ne le nettoyez pas avec des produits qui contiennent de l'alcool, du pétrole, du silicone, de l'acétone ou toute autre substance corrosive. Ne l'utilisez pas avec d'autres jouets vibrants. Si vous ressentez de la douleur et/ou une gêne lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et abstenez-vous de l'utiliser pendant plusieurs jours.

mande qu'un personne de confiance si vous ne contrôlez pas le jouet vous-même. Vous pouvez le porter à partir de 15 minutes et jusqu'à un maximum de 4 heures. Une mauvaise utilisation peut causer de graves lésions corporelles. Ne le portez pas pendant les rapports sexuels.

### Instructions relatives à la mise au rebut

Ne jetez pas le jouet ni les piles dans les ordures ménagères. Jetez le jouet dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques. En tant que distributeur d'équipements électroniques, nous acceptons gratuitement les retours d'équipements électroniques et électroniques dont vous vous débarrassez. Soyez particulièrement prudent avec les piles, car elles contiennent des substances nocives pour la santé et l'environnement.

### Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle. Courriel : info@loveb0xxx.nl. Téléphone: +31 (0) 598-690453. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.loveb0xxx.nl

ES

## MANUAL DE USUARIO HUEVO VIBRADOR

**Cómo usarlo**  
Este juguete sirve para estimular puntos de placer vaginales y externos. Abre el huevo vibrador y quite el trozo de plástico que protege el punto de conexión. Asegúrate de que las pilas estén colocadas correctamente. Cierra el huevo y asegúrate de que está bien sellado para evitar que entre fluido. Abre el compartimento de la batería del mando a distancia y retira el plástico de seguridad situado debajo de la batería. Cierra el compartimento de las pilas. Aplica lubricante a base de agua en el huevo e insértalo por vía vaginal. Presiona el botón de encendido en el mando a distancia para encender las vibraciones. Púlsalo el botón de máximo o mínimo para aumentar o disminuir la velocidad de vibración. Presiona el botón de la derecha para ir al patrón de vibración siguiente. Presiona el botón de la izquierda para ir al patrón de vibración anterior. Hay 3 velocidades de vibración y 7 modos de vibración en total. Presiona el botón de encendido de nuevo para apagar el juguete. Después de usarlo, aclara el juguete con agua tibia. Aplica limpiador de juguetes en el juguete y vuelve a enjuagarlo con agua tibia. Aplica desinfectante, repite este paso. Deja que el juguete se seque o sécalo con un paño o trapo que no sea peluche. Guarda el juguete en un lugar seco y oscuro, fuera del alcance de los niños y mascotas. Usa un bolsito de juguetes para proteger el juguete del polvo y los arañazos. No guardes el juguete junto a otros juguetes.

### Instrucciones de seguridad

No utilizar durante el embarazo. No lo uses en las primeras seis semanas después del parto y después de una cirugía en la región pélvica. En este caso, consulta a tu médico o matrona. No lo uses si llevas un marcapasos. No lo uses sobre la piel pinchada, irritada o inflamada. No lo uses si tiene reacciones alérgicas al material. No lo uses en la zona del cuello. No utilices si uno de los componentes está dañado. No lo uses en combinación con otros juguetes que vibran. En caso de que sientas dolor y/o molestias durante el uso, debes dejar de usar el producto inmediatamente y abstenerse de utilizarlo más.

lestias durante el uso, debes dejar de usar el producto inmediatamente y abstenerse de utilizarlo más. No apto para uso médico, solo apto para aplicación externa y vaginal. Solo usa el juguete según lo previsto y según las indicaciones. Entrega el mando a distancia solo a una persona de confianza si no controlas el juguete tú mismo. Tiempo de uso 15 minutos hasta un máximo de 4 horas. ¡El mal uso puede causar daños corporales graves! No lo uses durante las relaciones sexuales.

**Información de eliminación**  
No tires el juguete ni las pilas en la basura doméstica. Desecha el juguete en un punto de recogida para el reciclaje de dispositivos electrónicos. Como distribuidor de equipos electrónicos, aceptamos devoluciones de equipos electrónicos y electrónicos cuyos datos sin cargo. Ten especial cuidado con las pilas, ya que contienen sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente.

**¿Necesitas ayuda?**  
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente. Correo electrónico: info@loveb0xxx.nl. Teléfono: +31 (0) 598-690453. Para obtener más información, visita www.loveb0xxx.nl

IT

## MANUALE UTENTE OVETTO VIBRANTE

**Utilizzo**  
Questo giocattolo serve per stimolare i punti di piacere vaginali e esterni. Aprire l'ovetto vibrante e rimuovere la protezione in plastica inserita tra la batteria ed il punto di connessione. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente. Chiudere l'ovetto ed assicurarsi di sigillarlo bene per evitare che qualunque liquido penetri. Aprire lo sportello della nuova batteria sul telecomando e rimuovere la linguetta di plastica protettiva inserita sotto la batteria. Chiudere il vano delle batterie. Applicare del lubrificante a base d'acqua sull'ovetto e inserirlo in vagina. Premere il pulsante di accensione sul telecomando per attivare le vibrazioni. Premere il pulsante più o meno per aumentare o diminuire la velocità di vibrazione. Premere il pulsante destro per passare alla modalità di vibrazione successiva. Premere il pulsante sinistro per andare alla modalità di vibrazione precedente. Sono presenti 3 velocità di vibrazione e 7 modalità di vibrazione in tutto. Premere di nuovo il pulsante di accensione per spegnere il giocattolo. Dopo l'uso, sciacquare il giocattolo con acqua tiepida. Applicare del detergente specifico sul giocattolo e sciarquarlo nuovamente con acqua tiepida. Ripetere questo passaggio se necessario. Lasciare asciugare il giocattolo su un tampone con un panno o un asciugamano privo di lanugine. Conservare il giocattolo in un luogo asciutto e buio, fuori dalla portata di bambini e animali. Usare una custodia specifica per proteggerlo il giocattolo da polvere e graffi. Non riporre il giocattolo accanto ad altri giocattoli.

**Istruzioni di sicurezza**  
Non usare in gravidanza. Non usarlo nelle prime sei settimane dopo il parto e dopo un intervento chirurgico nella zona pelvica. Successivamente, consultare il medico o l'ostetrico. Non utilizzare se si indossa un pacemaker. Non utilizzare se si è allergici a uno o più dei suoi componenti. Non lo usare in combinazione con prodotti che contengano alcool, gasolina, silicoma, acetona o cualquier otra sustancia corrosiva. No lo uses en combinación con otros juguetes que vibran. En caso de que sientas dolor y/o mo-

corrosiva. Non utilizzare in combinazione con altri giocattoli vibranti. In caso in cui si avverta dolore e/o fastidi durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e astenersi da un'ulteriore utilizzo. Non per uso medico, adatto solo per applicazione esterna e vaginale. Utilizzare il giocattolo solo come previsto e come indicato. Consegnare il telecomando solo a una persona di fiducia se non si controlla il giocattolo in prima persona. Tempo di utilizzo da 15 minuti a un massimo di 4 ore. L'uso improprio può causare gravi danni fisici. Non indossare durante i rapporti sessuali.

**Informazioni sullo smaltimento**  
Non gettare il giocattolo e le batterie nei rifiuti domestici. Smaltire il giocattolo in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettronici. In ambito di distribuzione di apparecchiature elettroniche, accettiamo gratuitamente la restituzione di apparecchiature elettroniche ed elettroniche dismesse. Prestare particolare attenzione alle batterie, poiché contengono sostanze nocive per la salute e l'ambiente.

**Occorre aiuto?**  
In caso di domande su questo prodotto, non esitare a contattare i servizi clienti.  
E-mail: info@loveboxxx.nl.  
Telefono: +31 (0) 598-690453.  
Per ulteriori informazioni, visita [www.loveboxxx.nl](http://www.loveboxxx.nl)

## RU

### РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВИБРИРУЮЩЕЕ ЯЙЦО

**Как пользоваться**  
Эта игрушка предназначена для стимуляции вагинальных и наружных точек удовольствия. Откройте вибрирующее яйцо, и вынете небольшой кусок защитного пластика из пространства между батареями и точкой присоединения. Убедитесь в том, что батареи установлены правильно. Закройте яйцо, и убедитесь, что оно правильно герметизировано, чтобы предотвратить попадание влаги. Откройте аккумуляторное отделение пульта дистанционного управления, и выньте

предохранительный пластик из под аккумулятора. Закройте аккумуляторное отделение. Нанесите на яйцо лубрикант на водной основе, и введите его во влагалище. Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы включить вибрации. Нажмите на кнопку "плюс" или "минус", чтобы увеличить или уменьшить скорость вибрации. Нажмите правую кнопку, чтобы перейти к следующему режиму вибрации. Нажмите левую кнопку, чтобы вернуться к предыдущему режиму вибрации. Есть всего 3 скорости и 7 режимов вибрации. Для того чтобы выключить игрушку, снова нажмите кнопку питания. После использования сполосните игрушку теплой водой. Нанесите на игрушку средство для очистки игрушек, и снова сполосните ее теплой водой. При необходимости повторяйте эту операцию. Дайте игрушке высохнуть или протрите ее насухо безворсовой салфеткой или полотенцем. Храните игрушку в надежном сумке и теплом месте, недоступном для детей и животных. Пользуйтесь пакетом для игрушек, чтобы защитить игрушку от пыли и царапин. Не храните игрушку в непосредственной близости от других игрушек.

**Instrukcje po bezopasnosti**  
Nie používejte ígrušku v obzrea bezenenosti. Ne používejte ígrušku a v prvých šiestich dnehoch po pôsobení a operácii v pohlavnej oblasti. Po použití opláchnite výrobok prírodnou vodou. Po svojom vranom ili akušerom. Ne používejte ígrušku, esli nosíte kardiostimulátor. Ne používejte izdelku na sluchajúceí razdraženú alebo podráždenu pokožku. Ne používejte ígrušku pri nalíčení alergických reakcií na materiál. Ne používejte ígrušku v oblasti šky. Nie používejte vo vraní zrádky, tak ako možno pouliť elektrický úder. Ne používejte ígrušku, esli povređen jeden íz komponentov. Ne ošcitate produkty, obsahujúce silikón, aceton a druhé agresívne látky. Ne používejte ígrušku v sústetaní s druhými vibrujúcimi ígruškami. Esli používate stroju, je potrebné ísť na vyšetrenie k odborníkovi. Ne používejte ígrušku, ak máte dykomfort, ihmedlyne preráťte ís pouzítanie izdelku, í vozozdržte ís pouzítanie izdelku v sústetaní s uvedeným ís náznačením. Esli vy ne ís pouzítanie ígrušky sami, dávejte pult dístánčného úpravlnía len dverným lídam. ígrušku možno nosíť od 15 í minút do maximu 4 íasov. ís pouzítanie izdelku môže ís prítinní serevnyí úder. ís nosíte vo vraní pohlavného. **Ísformácia ob útilizácii**  
Ne vyhráňajte ígrušku í batérie v sústetaní s inými výrobkami, ktoré sú ís zberu na prerábku ís elektrických ústrojí. ís ak dístribútory elektróného oborduníia ís prínímame vzráťat vyžrobeného elektrického oborduníia ís bezplatne. ísť esbe osobeno ostrovní s batériami, tak ako ís obsahet látky, ís vrané ís dverno ís dverno ís stredí.

**Informacja ob utylizacji**  
Nie wyrzucaj zabawki ani baterii do śmieci domowych. Zabawkę wyrzuć w punkcie zbierania urządzeń elektronicznych. Jako dystrybutor sprzętu elektronicznego, ogólnemu zwrotu zużytego sprzętu elektronicznego z elektronicznego, ogólnemu zwrotu zużytego sprzętu elektronicznego z elektronicznego, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku baterii, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska i zdrowia.

**Informacja ob utylizacji**  
Nie wyrzucajcie igrušky i batérie v sústetaní s inými výrobkami, ktoré sú ís zberu na prerábku ís elektrických ústrojí. ís ak dístribútory elektróného oborduníia ís prínímame vzráťat vyžrobeného elektrického oborduníia ís bezplatne. ísť esbe osobeno ostrovní s batériami, tak ako ís obsahet látky, ís vrané ís dverno ís dverno ís stredí. **Ísformácia ob útilizácii**  
Ne vyhráňajte ígrušku í batérie v sústetaní s inými výrobkami, ktoré sú ís zberu na prerábku ís elektrických ústrojí. ís ak dístribútory elektróného oborduníia ís prínímame vzráťat vyžrobeného elektrického oborduníia ís bezplatne. ísť esbe osobeno ostrovní s batériami, tak ako ís obsahet látky, ís vrané ís dverno ís dverno ís stredí. **Ísformácia ob útilizácii**  
Ne vyhráňajte ígrušku í batérie v sústetaní s inými výrobkami, ktoré sú ís zberu na prerábku ís elektrických ústrojí. ís ak dístribútory elektróného oborduníia ís prínímame vzráťat vyžrobeného elektrického oborduníia ís bezplatne. ísť esbe osobeno ostrovní s batériami, tak ako ís obsahet látky, ís vrané ís dverno ís dverno ís stredí.

**Ísformácia ob útilizácii**  
Ne vyhráňajte ígrušku í batérie v sústetaní s inými výrobkami, ktoré sú ís zberu na prerábku ís elektrických ústrojí. ís ak dístribútory elektróného oborduníia ís prínímame vzráťat vyžrobeného elektrického oborduníia ís bezplatne. ísť esbe osobeno ostrovní s batériami, tak ako ís obsahet látky, ís vrané ís dverno ís dverno ís stredí.

**Ísformácia ob útilizacji**  
Ne vyhráňajte ígrušku í batérie v sústetaní s inými výrobkami, ktoré sú ís zberu na prerábku ís elektrických ústrojí. ís ak dístribútory elektróného oborduníia ís prínímame vzráťat vyžrobeného elektrického oborduníia ís bezplatne. ísť esbe osobeno ostrovní s batériami, tak ako ís obsahet látky, ís vrané ís dverno ís dverno ís stredí. **Ísformácia ob útilizacji**  
Ne vyhráňajte ígrušku í batérie v sústetaní s inými výrobkami, ktoré sú ís zberu na prerábku ís elektrických ústrojí. ís ak dístribútory elektróného oborduníia ís prínímame vzráťat vyžrobeného elektrického oborduníia ís bezplatne. ísť esbe osobeno ostrovní s batériami, tak ako ís obsahet látky, ís vrané ís dverno ís dverno ís stredí.

**PL**  
**INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WIBRUJĄCE JAJCZKO**

**Sposób użycia**  
Ta zabawka służy do stymulacji pochwy i zewnętrznych miejsc erogennych. Otwórz wibrujące jajeczko i wyjmij mały kawałek plastiku umieszczonego między bateriami a stykiem. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone. Zamknij jajeczko i upewnij się, że jest szczelnie zamknięte, aby zapobiec wniknięciu wody do środka. Otwórz komorę baterii pilota i wyjmij zabezpieczającą kawatę plastiku umieszczonego pod baterią. Zamknij komorę baterii. Najleś lubrykant na bazie wody na olejku i włóź je do pochwy. Nałóż pomocą przyskiego zasílania na pílccie sterowaníia wóącz wíbracje. Nascískając przysíkí plus í minus, mózesz zwiększć prędkosć wíbracji. Nascískając prawego przysíku spowolnie przejście do kolejnego trybu wíbracji. Na-

cińsięce lewego przysíku spowolnie przejście do poprzedniego trybu wíbracji. Wíbrator oferuje 3 prędkosćí oraz 7 schematów wíbracji. Nacísniij ponownie przysík zasílania, aby wyłóżyć zabawkę. Po użyciu opláchnij wóącz letnią wodą. Użój środka do czyszczenia zabawek erotycznych í ponownie opláchnij zabawkę letnią wodą. W razie potrzeby proces należy powtórzć. Odłóž zabawkę do wyschnięcia íluku í delikatnie ísusz. ís nie używaj ís nie zępiąc ís szczerzák lub ręcízníku. Zabawkę przechowuj bezpiecznie w suchym í ciemnym miejscu poza zasięgiem dziecí í zwierzát. Użój wóarchorby na zabawkę. ís chroń gódzet przed kurzem í uszkodzeniami. Nie przechowuj zabawki w bezpośrednim kontakcie z innymi gódzetami.

**Instrukcje bezpieczeństwa**  
Nie używaj w trakcie ciąży. Nie używaj w trakcie sześciu tygodni po porodzie oraz po zabiegu chirurgicznym w obszarze miednicy. Po tym czasie skonsultuj się ze swoim lekarzem lub położną. Nie stosuj, jeżeli wywisła się żylak żyłca żyłca. Nie używaj na spruchniętej, podrażnionej skórze ani przy stanach zapalnych. Nie używaj, jeżeli występuje reakcja alergiczna na materiał. Nie używaj na obszarze szyi. Nie używaj, jeśli skóra jest podrażniona, uszkodzona. Nie czyścić produktami, które zawierają alkohol, benzynę, silikon, aceton lub inne substancje trujące. Nie używaj w połączeniu z innymi zabawkami wibracyjnymi. Jeżeli poczujesz ból lub dykomfort w trakcie stosowania, natychmiast przerwij używanie produktu i wstrzymaj się od dalszego używania. Nie do stosowania medycznego, tylko do stosowania zewnętrznego i dopochwowego. Używaj zabawki tylko zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami. Możesz przekażać pilot sterujący zaufanej osobie, jeżeli nie chcesz kontrować jej za pomocą własnych ręk. Czas noszenia 15 minut do maksimum 4 godzin. Nieprawidłowe użycie może powodować poważne urazy ciała. Nie nosić w trakcie stosunku seksualnego.

**Utylizacja**  
Nie wyrzucaj zabawki, ani baterii do śmieci domowych. Zabawkę wyrzuć w punkcie zbierania urządzeń elektronicznych. Jako dystrybutor sprzętu elektronicznego, ogólnemu zwrotu zużytego sprzętu elektronicznego z elektronicznego, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku baterii, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska i zdrowia.

**Potrzebiejs pomoź?**  
Jeżeli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta.  
Adres e-mail: info@loveboxxx.nl.  
Telefon: +31 (0) 598-690453.  
Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.loveboxxx.nl](http://www.loveboxxx.nl).

## NO

### BRUKERMANUAL VIBRERENDE EGG

**Brukermåder**  
Dette lekøetøyt brukes til å stimulere skjeden og eksterne erogene soner. Åpne det vîbrende egget og fjern beskyttende plast som er plassert mellom batteriene og koblingspunktet. Pass på at batteriene er riktig plassert. Lukk egget og sørg for at det er ordentlig forseglet for å hindre væske i å komme inn. Åpne batterierommet og fjern kontrollen og fjern beskyttelsesplasten som er plassert under batteriet. Lukk batterierommet. Påfør et vannbasert glidemiddel på egget og før det inn vaginalt. Bruk av og på-knappen på fjern-

kontrollen for å slå på vibrasjonen. Trykk på plus- eller minus-knappen for å øke eller redusere vibrasjonshastigheten. Trykk på høyre knapp for å gå til neste vibrasjonsmønster. Trykk på venstre knapp for å tilbake til første vibrasjonsmønster. Det er totalt 3 vibrasjonshastigheter og 7 vibrasjonsmønstre. Trykk på av-og-på-knappen igjen for å slå av lekøetøyt. Skyll lekøetøyet med lukket vann etter bruk. Påfør vibratoren på lekøetøyt og skill det med lukket vann igjen. Gjenta dette trinnet om nødvendig. Legg lekøetøyt til tørt eller tørk det med en fuktig klut eller et håndkle. Oppbevar lekøetøyet i et trykkløst tørt og mørkt sted, utlignelig for barn og dyr. Bruk en oppbevaringspose for å beskytte lekøetøyet mot støv og riper. Ikke oppbevar lekøetøyet sammen med andre lekøetøyt.

### Sikkerhetsinstruksjoner

Ikke bruk under graviditet. Ikke bruk før den første seks uke etter fødsel og etter operasjon i bekkenområdet. Kontakt din lokale legen din eller jordmor før bruk. Ikke bruk hvis du har satt inn pacemaker. Ikke bruk på hovent, irritert eller betent hud. Ikke bruk hvis du får allergiske reaksjoner på materialet. Ikke bruk i halsområdet. Ikke bruk under lading, da dette kan føre til elektrisk støt. Ikke bruk laderen i nærheten av vann for å unngå elektrisk støt. Ikke bruk en USB-hub som også lader andre enheter. Ikke bruk i nærheten av komponenter er skadet. Bruk kun adaptere som har kortslutningsbeskyttelse med denne lekadekseln for å redusere risikoen for brann. Ikke rengjør med produktene som inneholder alkohol, bensin, silikon, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke brukes i kombinasjon med andre vîbrende lekøetøyt. Hvis du føler smerte og/eller ubehag under bruk, bør du stoppe bruket øyeblikkelig midtdørlbart og avstå fra videre bruk. Ikke ment for medisinsk bruk. Ikke egnert for ekstern og vaginal bruk. Lekøetøyt skal kun brukes innenfor beskrevet bruksområde og i henhold til anbefalt fremgangsmåte. Hvis du ikke kontrollerer lekøetøyt selv, bør du kun fjernkontrollen til en person du stoler på. Bruksted: 15 minutter til maks 4 timer. Misbruk kan forårsake alvorlig kroppsskade. Ikke bruk under samleie.

### Kildesortering

Ikke kast lekøetøyt og batteriene i husholdningsavfallet. Lekøetøyt sorteres som små-elektrisk avfall på godkjent innsamlingssted. Som distributør av elektrisk utstyr tar vi imot retur av kassett elektrisk utstyr gratis. Vær spesielt forsiktig med batterier, da de inneholder stoffer som er skadelige for helse og miljø.

### Trøngur du hjelp?

Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nå med å kontakte kundeservice. E-post: info@loveboxxx.nl.  
Telefon: +31 (0) 598-690453. For mer informasjon, vennligst besøk [www.loveboxxx.nl](http://www.loveboxxx.nl).

## IS

### NOTENDANHÖBÖK TITRARA-EGG

**Notkunarléðbeiningar**  
Þetta leikfang er til að orva legðing og ytri ánaugpunkta. Opnaðu titrara-egg og fjarlægðu litla hlífarskyttistökið sem er á milli hægri og vinstri hægri punktsins. Gakktu úr skugga um að rafhlöðurnar sétt rétt settar í. Lokaðu egginn og vertu viss um að það sé vel lokað til að koma í veg fyrir að vökví komist inn. Opnaðu rafhlöðuhöfl fjarstyrkingarinn og fjarlægðu hlíf-

plástið sem er undir rafhlöðunni. Lokaðu rafhlöðuhöflun. Þerðu vatnsbundið smurfeini á eggjö og stinguðu því í legðinginn. Notaðu afhnappinn á fjarstyrkingunni til að kvækja á tiringunni. Ytu á plúsi eða mínus hnappinn til að auka eða minnka tiringshráðinn. Yttu á hægri hnappinn til að fara í næsta tiringsmynstur. Yttu á vinstri hnappinn til að fara aftur í fyrta tiringsmynstur. Það eru 3 titingshráðar og 7 titingismynstur alls. Yttu aftur á afhnappinn til að slökva á leikfanginu. Eftir notkun, skolaðu leikfangið með volgu vatni. Þerðu hreinsfni á leikfangið og skolið það aftur með volgu vatni. Endurstatu þetta skref ef þú krefur. Leggðu leikfangið til bærri eða lorkaðu það með lólausum klút eða handklæði. Geymdu leikfangið á öruggan hátt á burrum og dimmum stað þar sem börn og dyr ná ekki til. Notaðu leikfangstöskuna til að verja hringinn gegn ryki og rísump. Ekki geyma leikfangið rétt há örúrm leikfangum.

### Öryggisleiðbeiningar

Ekki nota á meðgöngu. Ekki nota það fyrstu sex vikurnar eftir fæðingun og eftir aðgerð á grindarholi. Eftir það skaltu ráðfæra þig við lækninn þinn eða lósmóður. Ekki nota ef þú ert með gangröf. Ekki nota tækis á bólgna, pírraða eða bólgna húð. Ekki nota ef þú ert með ófnæmisvíðbrögð við efniinu. Ekki nota á hálsvæðinu. Ekki nota meðan á heilsu stendur þar sem það getur valdið rafhæf. Ekki nota heilsuástæðu nálgægt vatni til að forðast rafhöf. Ekki nota USB tengistöð sem er líka að hláða önnur tækis. Ekki nota eða hláða efniinn af íhlutunum af skemmdur. Notaðu aðeins millityki sem eru merkt til ísammíðaugsörvörn með þessari heilsuáslunni til að draga úr hættu á eldi. Ekki þrífja með vörum sem innihalda alkohól, bensín, sílikón, aceton eða önnur ætandi efni. Ekki nota í samsetning með svíkontrólum í leikfanginu. Eftir þú finnur fyrir hálsauka og/eða óþægindum notaðu þokkunstöðundir skaltu hætta notkun lyfíns tafarlaust og forðast frekari notkun. Ekki til læknisráðleigra nota, aðeins hentugt fyrir útdaðkomandi svæði sem og í legðingunni. Notaðu leikfangið ábeins eins og ættað er og samkvæmt leiðbeiningum. Gefðu fjarstyrkinguna ábeins traustum áðlaft ef þú stjórnar ekki leikfanginu sjálfur. Notkunar tími 15 mínútur að hámarki 4 klukkustundum. Misnotkun getur valdið alvarlegum líkamstöngi. Ekki nota við kynmök.

### Förgunaraupplýsingar

Ekki farga leikfanginu og rafhlöðunum í heimilísruhljó. Fargaðu leikfanginu á söfnunastað fyrir endurvinnslu rafeldnaðeikja. Sem dreifingaraðili rafeldnaðeikja tókum við á móti raf- og rafeldnaðeikja sem er fargað á endurgjafi. Færð sést á meðal verla með rafhlöðunum þar sem þar innihalda heilsu- og umhverfissplandil efni.

### Þarfur hjálp?

Eftir þú hefur emhæfjar spurningar varðandi þessa vöru skaltu ekki hika við að hafa samband við þjónustuver. Netfang: info@loveboxxx.nl.  
Sími: +31 (0) 598-690453. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast farðu á [www.loveboxxx.nl](http://www.loveboxxx.nl).

## UA

### ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ВІБРУЮЧЕ ЯЙЦЕ

Як вібраційна прилада іс стимулювати точок отримання задоволення у піхві та зовні. Відкрийте яйце, що вібрує, і змініть невеликий штовхач за допомогою пульта, розташований між батареями.

íточнó плóдченна. Переконáйтесь, що батерíямí правильно встановлені. Відкрийте яйце і переконáйтесь, що воно добре запечатане, щоб запобігти потрапльнню рíдин. Відкрийте батерíямí відсік пультá дístánчнóго керуваннá та змініть захисний плástик, розташований під батерíєю. Знайдіть відсік для батерí. Нанесіть на яйце мастилó на водній основі та введіть його во влагалище. Використовуйте кнопку живлення на пульті дístánчнóго керуваннá, щоб увімкнути вібрацію. Натисніть кнопку плюс або мінус, щоб збільшити чи зменшити швидкість вібрації. Натисніть праву кнопку, щоб перейти до наступної моделі вібрації. Натисніть ліву кнопку, щоб повернутися до попередньої моделі вібрації. Усього íснує 3 швидкості вібрації і 7 моделей вібрації. Це раз натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути іграшку, і пульт використання промітьте іграшку теплою водою. Нанесіть вібрирує яйце на чистий зовню промітьте її теплою водою. За необхідності повторіть цей крок. Покладіть іграшку сушитися або промітьте її насухо тканиною без ворсу або рушником. Зберігайте іграшку в сухому та темному місці, недоступному для дітей та тварин. Використовуйте чохол для іграшки, щоб захистити кльце від пилу та подранин. Не зберігáйте іграшку поруч із іншими іграшками.

**Вказівки з безпеки**  
Не використовуйте під час вагітності. Не використовуйте протягом перших шести тижнів після народження після операції в області тахі. Після цього зверніть до свого лікаря або акушерки. Не використовуйте, якщо ви носіть ардіст імплітвот. Не використовуйте надрыву, роздратовану або запалену шкуру. Не використовуйте, якщо у вас є алергічні реакції на матеріал. Не використовуйте в області шky. Не використовуйте під час зарядження, оскільки це може призвести до урваннá електричним струмом. Не використовуйте зарядний пристрій поблизу водо, щоб уникнути ураження електричним струмом. Не використовуйте USB-концентратор, який також заряджає інші пристрої. Не використовуйте та не заряджайте пристрої, якщо щодо íз компонентів пошкоджено. Використовуйте з цим зарядним кабелем лише адаптери із захистом від короткого замикання, щоб знизити ризик займання. Не чистіть за допомогою засобів, що містять спирт, бензин, елітійну, ацетон, чибері інші агресивні речовини. Не використовуйте разом із іншими вібруючими іграшками. Якщо під час використання ви відчуєте біль та/або дыкомфор, негайно припиніть використання виробу та утримуйте від подальшого застосування. Не для медичного використання, підходить тільки для зовнішнього та вагінального застосування. Використовуйте іграшку лише за призначенням та відповідо до інструкції. Дáвайте пульт дístánчнóго керуваннá лише двернім особám, якщо ви не можете самостійно керувати іграшкою. Czas носіння від 15 хвілін до максимум 4 годин. ís pouzítanie izdelku može ís prítinní serevnyí úder. ís nosíte vo vraní pohlavného. **Ísformácia ob útilizácii**  
Ne vyhráňajte ígrušku í batérie v sústetaní s inými výrobkami, ktoré sú ís zberu na prerábku ís elektrických ústrojí. ís ak dístribútory elektróného oborduníia ís prínímame vzráťat vyžrobeného elektrického oborduníia ís bezplatne. ísť esbe osobeno ostrovní s batériami, tak ako ís obsahet látky, ís vrané ís dverno ís dverno ís stredí. **Ísformácia ob útilizacji**  
Ne vyhráňajte ígrušku í batérie v sústetaní s inými výrobkami, ktoré sú ís zberu na prerábku ís elektrických ústrojí. ís ak dístribútory elektróného oborduníia ís prínímame vzráťat vyžrobeného elektrického oborduníia ís bezplatne. ísť esbe osobeno ostrovní s batériami, tak ako ís obsahet látky, ís vrané ís dverno ís dverno ís stredí.

побутове сміттá. Утлітьте іграшку в пунктах збírання електронних пристрöв. Як дístribútor електронного обordунíia, ми пріймаємо повернення списаного електронного обordунíia безкоштовно.

### Потрібна допомога?

Якщо у вас виникли питання щодо цього продукту, не соромтеся звертатися до служби підтримки клієнтів. e-mail: info@loveboxxx.nl.  
Telefon: +31 (0) 598-690453. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт [www.loveboxxx.nl](http://www.loveboxxx.nl).