

LOVEBOXXX

USER MANUAL
BULLET VIBRATOR
+ G-SPOT ATTACHMENT



EN | NL | DE | FR | ES | IT
NO | RU | PL | UA | IS

LOVEBOXXX

Loveboxxx is a brand of
ONC-DC Brands B.V.
Phoenixweg 6
9461 KS Veendam
The Netherlands (EU)
Phone: +31 (0)598 690 453
Mail: info@loveboxxx.nl

Made in China.
All rights reserved.

WWW.LOVEBOXXX.NL



PRODUCT DETAILS
BULLET VIBRATOR
+ G-SPOT ATTACHMENT

Materials:

ABS / Silicone

Total length:

8 cm x 4.5 cm

3.1 x 1.8 inch

Length bulb vibrator:

6 cm x 2 cm

2.4 x 0.8 inch

Length G-spot attachment:

7.5 cm x 2 cm

3 x 0.8 inch

Total weight:

77 g / 1.5 oz

Vibration:

7 Pattern settings

Waterproof:

IPX6, Water resistant

Battery type:

Li-Ion

Battery capacity:

130 mAh

Max. charging current:

200 mA

Charging voltage:

5V

Charging time:

Approx. 50 min

Operating time:

Approx. 40 min

Standby time:

Up to 6 months

Charger:

Incl. USB charger

Max. noise level

< 55 dB

Batch number:

WK16-2022

EN

USER MANUAL
BULLET VIBRATOR
+ G-SPOT
ATTACHMENT

How to use

This toy is intended for vaginal and external stimulation. Keep the power button pressed down for 3 seconds to turn on the bullet vibrator. Apply water-based lubricant to the inside and outside of the attachment and slide it over the bullet. Put your finger in the other cylinder. To switch the 7 vibration modes, press the power button shortly. Keep the power button pressed down for 3 seconds to turn off the toy. After use, take out the bullet and rinse all parts with lukewarm water. Apply toy cleaner to the toy and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the toy down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel. Charge the bullet vibrator with the magnetic USB charger. Safely store the toy in a dry and dark place, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store the toy right next to other toys.

Safety instructions

Do not use the toy in the following situations: if you are suffering from swollen, irritated or inflamed skin, in case of vaginal infection, during the first 6 weeks after childbirth, following surgery in the pelvic area, if you have a pacemaker, if any parts become damaged and/or if you have an allergic reaction to one of the materials or if you are aware of an existing allergy to one of the materials. If you are pregnant, consult your doctor before using the toy. If you feel any pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from any further use. Do not use the toy in the neck area. To avoid illness and infection, do not share the toy with others. Do not charge or use if the toy or charging cable is damaged. Do not use while charging, as this can cause an electric shock. To avoid an electric shock, do not allow the charging cable to encounter water. Do not use a USB hub to charge alongside other devices. To prevent fire, only use the charging cable with adapters that have short-circuit protection. In case of overheating, switch the toy off immediately and allow to cool before using again. Do not clean using products that contain alcohol, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers. Suitable for vaginal and external use. Only use the toy as intended and as directed.

Disposal information

Do not dispose of the toy in household trash. Dispose of the toy in a collection point for the recycling of electronic devices. As a distributor of electronic equipment, we accept returns of discarded electrical and electronic equipment free of charge.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact our customer service. E-mail: info@loveboxxx.nl. Telephone: +31 (0) 598-690453. For more information, please visit www.loveboxxx.nl

NL

HANDLEIDING

BULLET VIBRATOR
+ G-SPOT
OPZETSTUK

How to beakleuren

Deze toy is bedoeld voor vaginale en externe stimulatie. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt

om de bullet vibrator in te schakelen. Breng glijmiddel op waterbasis aan op de binnen- en buitenkant van het hulpmiddel en schuif de over de bullet. Steek je vinger in de resterende cilinder. Druk kort op de aan/uit-knop om de 7 vibratiestanden te bedienen. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de toy uit te schakelen. Haal na gebruik de bullet uit het opzetstuk en spoel alle onderdelen af met lauwwater. Breng toy cleaner aan op de toy en spoel het opnieuw af met lauwwater. Herhaal deze stap indien nodig. Laat de toy drogen aan de lucht of dep het droog met een schone pluisvrije doek. Laad de bullet vibrator op met de magnetische USB-oplader. Bewaar de toy veilig op een droge en donkere plaats, buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toybag om de toy te beschermen tegen stof en krassen. Berg de toy niet direct naast andere toys op.

Veiligheidsinstructies

Gebruik de toy niet in de volgende situaties: als u last heeft van een gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid, in geval van vaginale infectie, gedurende de eerste 6 weken na de bevalling, na een operatie in het bekkengebied, als u een pacemaker heeft, als er delen beschadigd raken en/of als u een allergische reactie heeft op een van de materialen of als u zich bewust bent van een bestaande allergie voor een van de materialen. Als u pijn en/of ongemak voelt tijdens het gebruik, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het product en af te zien van verder gebruik. Gebruik de toy niet in het nekgebied. Deel de toy niet met anderen, om ziekte en infectie te voorkomen. Laad of gebruik de toy niet als die toy of de oplaadbare beschadigd is. Niet gebruiken tijdens het opladen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Om een elektrische schok te voorkomen, mag de oplaadbare kabel niet contact komen met water. Gebruik geen USB-hub om samen met andere apparaten op te laden. Om brand te voorkomen, gebruikt u de oplaadbare alleen met adapters die kortsluitveilig zijn. Schakel in geval van oververhitting de toy onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt. Reinig niet met producten die alcohol, benzine, acetone of andere brandende stoffen bevatten. Niet geschikt voor wasmachines of vaatwassers. Geschikt voor vaginaal en uitwendig gebruik. Gebruik de toy alleen zoals bedoeld en zoals voorgeschreven.

Afvolvergeving

Gooi de toy niet weg in het huisvuil. Breng de toy naar een inzamelingspunt voor recycling van elektronische apparaten. Als distributeur van elektronische apparatuur accepteren wij gratis retourzendingen van elektronische en elektronische apparatuur.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over dit product, hoeft u niet te aarzelen om contact op te nemen met de klantenservice. E-mail: info@loveboxxx.nl. Telefoon: +31 (0) 598-690453. Ga voor meer informatie naar www.loveboxxx.nl

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

BULLET VIBRATOR
+ G-PUNKT-AUFSETZ

Anwendung

Dieses Spielzeug ist zur äußeren und vaginalen Stimulation geeignet. Halte die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bulletvibrator einzuschalten. Trage wasserbasiertes Gleitmittel auf die Innen- und Außenseite des Auf-

setzes auf und schiebe ihn über den Bulletvibrator. Stecke deinen Finger in die andere Hülse. Drücke kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen den 7 verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln. Halte die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Spielzeug auszuschalten. Spüle den Bulletvibrator nach der Verwendung mit lauwarmem Wasser ab. Trage Spielzeugreiniger auf das Spielzeug auf und spüle es nochmals mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt gegebenenfalls. Lass das Spielzeug zum Trocknen liegen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder einem Handtuch ab. Lade den Bulletvibrator mit dem mitgelieferten magnetischen USB-Ladekabel auf. Bewahre das Spielzeug sicher an einem trockenen und dunklen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Bewahre dein Spielzeug zum Schutz vor Staub und Kratzern in einer Spielzeugtasche auf. Lagere das Spielzeug nicht im direkten Kontakt mit anderen Spielzeugen.

Sicherheitshinweise

Bitte verwende das Spielzeug nicht unter folgenden Umständen: bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, bei vaginalen Infektionen, in den ersten 6 Wochen nach der Geburt, nach Operationen im Intimbereich, wenn du einen Herzschrittmacher hast, wenn Teile des Spielzeugs beschädigt werden und/oder wenn du allergisch auf das Material reagierst oder wenn dir eine bestehende Allergie gegen das Material bekannt ist. Wenn du schwanger bist, solltest du vor der Anwendung Schmerzen oder andere unangenehme Empfindungen verspürst, unterbreche sofort die Anwendung und benutze das Produkt nicht mehr. Nicht im Halsbereich verwenden. Um Krankheiten und Infektionen vorzubeugen, sollte das Spielzeug nicht gemeinsam mit anderen Personen genutzt werden. Verwende und lade das Spielzeug nicht, wenn das Ladekabel beschädigt ist. Nicht während des Ladvorgangs verwenden, da das zum Stromschlag führen kann. Um Stromschläge zu vermeiden, sollte das Ladekabel nicht in Berührung mit Wasser kommen. Das Gerät nicht an einem USB-Verteiler laden, an dem auch andere Geräte geladen werden. Nur Ladeadapter mit Kurzschlusschutz verwenden, um das Brandrisiko zu minimieren. Falls das Gerät sich überhitzt, schalte es sofort aus und lass es abkühlen, bevor du es wieder verwendest. Zur Reinigung keine Produkte mit Alkohol, Benzin, Aceton oder anderen ätzenden Inhaltsstoffen verwenden. Nicht zur Reinigung in Wasch- und Spülmaschinen geeignet. Für den vaginalen und äußerlichen Gebrauch geeignet. Verwende das Spielzeug nur gemäß seinen Anwendungszwecken und gemäß dieser Anleitung.

Informationen zur Entsorgung

Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorge das Spielzeug bei einer Recycling-Sammelstelle für elektronische Geräte. Als Vertrieb für elektronische Geräte nehmen wir elektronische Geräte und Zubehör zur Entsorgung entgegen.

Brauchst du Hilfe?

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kannst du dich gerne an unseren Kundenservice wenden. E-mail: info@loveboxxx.nl. Telefoon: +31 (0) 598-690453. Besuche loveboxxx.nl für weitere Informationen.

FR

MODE D'EMPLOI
VIBROMASSEUR BULLET +
EMBOUIT POUR POINT G

Utilisation

Ce jouet est destiné à la stimulation vaginale et externe. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer le vibromasseur bullet. Appliquez un lubrifiant à base d'eau à l'intérieur et à l'extérieur de l'emboût et glissez-le sur le vibromasseur bullet. Insérez votre doigt dans l'autre cylindre. Pour parcourir les 7 modes de vibrations, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre le jouet. Après utilisation, retirez le vibromasseur bullet et rincez toutes les pièces à l'eau tiède. Appliquez du nettoyant pour jouets sur le jouet et rincez-le à nouveau à l'eau tiède. Recommencez cette étape si nécessaire. Faites sécher le jouet à plat ou en le tapotant avec une serviette ou un chiffon non pelucheux. Rangez le vibromasseur bullet à l'aide du chargeur USB magnétique. Rangez le jouet à l'abri de l'humidité et de la lumière, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac de rangement afin de protéger le jouet de la poussière et des rayures. Ne rangez pas le jouet au contact direct d'autres jouets.

Consignes de sécurité

N'utilisez pas le jouet dans les situations suivantes: si votre peau est enflée, irritée ou enflammée, en cas d'infection vaginale, pendant les 6 premières semaines après un accouchement, après une intervention chirurgicale dans la région pelvienne, si vous portez un pacemaker, si des pièces sont endommagées et/ou si vous avez une réaction allergique à l'une des matières ou si vous savez que vous êtes allergique à l'une des matières du jouet. Si vous êtes enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser le jouet. Si vous ressentez de la douleur et/ou une gêne lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et abstenez-vous de l'utiliser. Ne l'utilisez pas au niveau du cou. Afin d'éviter toute maladie et infection, ne partagez pas ce jouet avec d'autres personnes. Ne rechargez pas et n'utilisez pas le jouet ni le câble de chargement s'ils sont endommagés. Ne l'utilisez pas lorsque vous le rechargez car cela peut entraîner un choc électrique. Afin d'éviter un choc électrique, ne laissez pas le câble de chargement entrer en contact avec de l'eau. N'utilisez pas un concentrateur USB pour recharger d'autres appareils en même temps. Afin d'éviter tout incendie, utilisez uniquement le câble de chargement avec des adaptateurs dotés d'une protection contre les courts-circuits. En cas de surchauffe, éteignez immédiatement le jouet et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Ne le nettoyez pas avec des produits qui contiennent de l'alcool, du pétrole, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne le lavez pas à la machine à laver ni au lave-vaisselle. Adapté à un usage vaginal et externe. Utilisez uniquement le jouet pour l'utilisation à laquelle il est destiné et conformez-vous aux instructions données.

Instructions relatives à la mise au rebut

Ne jetez pas le jouet dans les ordures ménagères. Jetez le jouet dans un point de collecte approprié pour le recyclage des appareils électroniques. En tant que distributeur d'équipements électroniques, nous acceptons gratuitement les retours d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.

Besoins d'aide ?

Si vous avez des questions con-

cernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle. Courriel: info@loveboxxx.nl. Téléphone: +31 (0) 598 690 453. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.loveboxxx.nl

ES

MANUAL DE USO

VIBRADOR DE BALA
+ ACCESORIO DE PUNTO G

Cómo usarlo

Este juguete está destinado a la estimulación vaginal y externa. Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el vibrador de bala. Aplica lubricante a base de agua en el interior y el exterior del accesorio y deslízalo sobre la bala. Pon tu dedo en el otro cilindro. Para cambiar los 7 modos de vibración, presiona brevemente el botón de encendido del vibrador de bala. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el juguete. Después de usarlo, saca la bala y enjuaga todas las partes con agua tibia. Aplica limpiador de juguetes en el juguete y vuelve a enjuagarlo con agua tibia. En caso necesario, repite este paso. Deja que el juguete se seque o sécalo con un paño o trapo que no suelte pelusa. Carga el vibrador de bala con el cargador USB magnético. Guarda el juguete en un lugar seco y oscuro, fuera del alcance de los niños y animales. Usa una bolsa de juguetes para proteger el juguete del polvo y los arañazos. No guardes el juguete junto a otros juguetes.

Instrucciones de seguridad

No utilices el juguete en las siguientes situaciones: si tienes la piel hinchada, irritable o inflamada, en caso de infección vaginal, durante las primeras 6 semanas después del parto, después de una cirugía en el área pélvica, si tienes un marcapasos, si alguna pieza se daña y/o si tienes una reacción alérgica a uno de los materiales. Si tienes conocimiento de una alergia existente a uno de los materiales. Si estás embarazada, consulta a tu médico antes de usar el juguete. Si sientes algún dolor y/o molestia durante el uso, debes dejar de usarlo de inmediato y abstenerse de usarlo más. No uses el juguete en la zona del cuello. Para evitar enfermedades e infecciones, no compartas el juguete con otras personas. No cargues ni uses si el juguete o el cable de carga están dañados. No lo uses mientras se carga, ya que esto puede causar una descarga eléctrica. Para evitar una descarga eléctrica, no permitas que el cable de carga entre en contacto con el agua. No utilices un concentrador USB para cargar junto con otros dispositivos. Para evitar incendios, utiliza únicamente el cable de carga con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos. En caso de sobrecalentamiento, apaga el juguete inmediatamente y déjalo que se enfríe antes de volver a usarlo. No limpies con productos que contengan alcohol, gasolina, acetone u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadoras ni lavavajillas. Apto para uso vaginal y externo. Solo usa el juguete según lo previsto y según las indicaciones.

Información de eliminación

No tires el juguete en la basura doméstica. Desecha el juguete en un punto de recogida para el reciclaje de dispositivos electrónicos. Como distribuidor de equipos electrónicos, aceptamos gratuitamente el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos desechados sin cargo.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente. Correo electrónico: info@loveboxxx.nl.

