


LoveBOXXX

USER MANUAL
TROY - MALE STROKER



EN | NL | DE | FR | ES | IT
RU | PL | NO | UA | IS
AC23 - 05

LoveBOXXX

is a registered trademark.

Produced in license by
EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6,
9641 KS Veendam
The Netherlands (EU)
Designed in
The Netherlands.
Made in China.
Commercial register
number: 857947916

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
info@loveboxxxx.eu
www.loveboxxxx.eu



USER MANUAL
TROY - MALE STROKER

Materials:
Thermoplastic Elastomers.
(TPE)
Size:
10 x 6 cm / 4 x 2.4 inch
Weight:
65 g / 2.3 oz
Batch number:
WK16-2023

All rights reserved.

EN

USER MANUAL
MALE STROKER

How to use

Apply water-based lubricant to the inside of the stroker, insert the penis and slide the stroker up and down the shaft. Please note that due to the flexible nature of the material, the toy will wear out over time.

Cleaning

After use, rinse the stroker with lukewarm water. Apply toy cleaner to the stroker and thoroughly rub it clean. Repeat this step if necessary. Rinse the stroker with lukewarm water and lay it down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel. Optionally, apply masturbator renewal powder to the

stroker to protect the stroker and keep the material flexible. Ensure that the stroker does not come into contact with soap or massage oils as this negatively affects the material.

Storage

Safe store the toy in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the toy from dust and scratches. Do not store the toy right next to other toys.

Safety instructions

Do not use the toy in the following situations: if you are suffering from swollen, irritable, or inflamed skin, if any parts become damaged and/or if you have an allergic reaction to the material or if you are aware of an existing allergy to the material. In case you feel pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately. To avoid illness and infection, do not share the toy with others. Do not clean using products that contain alcohol, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers. This toy is meant for external application on the penis. The toy is only to be used as intended and as directed.

Disposal information

This toy can be disposed of in household waste.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service. E-mail: info@loveboxxxx.eu. Telephone: +31 (0) 598-690 453. For more information, please visit www.loveboxxxx.eu.

NL

HANDLEIDING
MALE STROKER

Gebruik

Breng glijmiddel op waterbasis aan op de binnenkant van de stroker, laat de penis in de opening glijden en beweeg de stroker op en neer over de schacht. Houd er rekening mee dat vanwege de flexibele aard van het materiaal, de toy na verloop van tijd zal slijten.

Reinigen

Spoel de stroker na gebruik af met lauwarm water. Breng toycleaner aan op en in de stroker en wrijf hem grondig

schoon. Herhaal deze stap indien nodig. Spoel de stroker weer goed af met lauwarm water en laat hem liggend drogen of dep hem droog met een schone, pluisvrije doek. Gebruik eventueel masturbator onderhoudspoeier om de stroker te beschermen tegen uitdroging en het materiaal soepel te houden. Zorg ervoor dat de stroker niet in contact komt met zeep of massageolie, omdat dit het materiaal kan aantasten.

Opbergen

Berg de toy veilig op buiten het bereik van kinderen en dieren, op een droge en donkere plek zonder extreme temperaturen. Gebruik een opbergzakje om de toy te beschermen tegen stof en krassen. Leg de toy niet tegen andere speeltjes aan.

Veiligheidsinstructies

Gebruik de toy niet in de volgende situaties: als u last heeft van een gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid, als er delen beschadigd raken en/of als u een allergische reactie heeft op een van de materialen of als u zich bewust bent van een bestaande allergie voor een van de materialen. Als u pijn en/of ongemak voelt tijdens het gebruik, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product. Deel de toy niet met anderen, om ziekte en infectie te voorkomen. Reinig niet met producten die alcohol, benzine, siliconen, aceton of van andere bijtende stof bevatten. Stop de toy niet in een wasmachine of vaatwasser. Deze toy is bedoeld voor uitsluitend gebruik op de penis. Deze toy mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld in zoals aangegeven.

Afvalverwerking

Dit product kan in het huisvuil worden weggegooid.

Product details

Materiaal: Thermoplastische elastomeren (TPE). Afmeting: 10 x 6 cm / 4 x 2,4 inch. Gewicht: 65 g / 2,3 oz.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over dit product, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice. E-mail: info@loveboxxxx.eu. Telefoon: +31 (0) 598-690 453. Ga voor meer informatie naar www.loveboxxxx.eu.

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG
MASTURBATOR FÜR MÄNNER

Anwendung

Trage Gleitgel auf Wasserbasis auf die Innenseite des Masturbators auf, dringe mit dem Penis ein und bewege den Masturbator am Schaft rauf und runter. Bitte beachte, dass sich das Spielzeug aufgrund der flexiblen Beschaffung des Materials auf Dauer ausleiert.

Reinigung

Nach Verwendung den Masturbator mit lauwarmem Wasser abspülen. Trage Spielzeugreiniger auf den Masturbator auf und reibe ihn gründlich sauber. Wiederhole diesen Schritt gegebenenfalls. Spüle den Masturbator mit lauwarmem Wasser ab und lasse ihn zum Trocknen liegen oder tupfe ihn mit einem fusselfreien

Tuch oder Handtuch trocken. Der Kontakt mit Seife oder Massageöl sollte vermieden werden, da sich dies negativ auf das Material auswirken kann. Trage optional Masturbator-Erneuerungspulver auf, um ihn zu schützen und das Material flexibel zu halten. Stelle sicher, dass der Masturbator nicht in Kontakt mit Seife oder Massageöl kommen, da sich dies negativ auf das Material auswirkt.

Aufbewahrung

Bewahre das Spielzeug sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Bewahre dein Spielzeug zum Schutz vor Staub und Kratzern in einer Spielzeugtasche auf. Lagere das Spielzeug nicht im direkten Kontakt mit anderen Spielzeugen.

Sicherheitshinweise

Benutze das Spielzeug nicht in folgenden Situationen: wenn du unter geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut leidest, wenn Teile beschädigt wurden und/oder wenn du allergisch auf das Material reagierst oder wenn du weißt, dass eine Allergie gegen das Material besteht. Wenn du bei der Anwendung Schmerzen oder andere unangenehme Empfindungen verspürst, unterbreche sofort die Anwendung. Um Krankheiten und Infektionen vorzubeugen, sollte das Spielzeug nicht mit anderen Personen geteilt werden. Zur Reinigung keine Produkte mit Alkohol, Benzin, Aceton oder anderen ätzenden Inhaltsstoffen verwenden. Nicht zur Reinigung in Wasch- und Spülmaschinen geeignet. Dieses Spielzeug ist für die äußere Anwendung des Penis gedacht. Verwende das Spielzeug nur gemäß seines Anwendungszwecks und dieser Anleitung.

Informationen zur Entsorgung

Dieses Spielzeug kann im Hausmüll entsorgt werden.

Produktdetails

Materialien: Thermoplastische Elastomere (TPE). Größe: 10 x 6 cm / 4 x 2,4 Zoll. Gewicht: 65 g / 2,3 Unzen.

Brauchst du Hilfe?

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kannst du dich gerne an unseren Kundenservice wenden. E-Mail: info@loveboxxxx.eu. Telefon: +31 598-690 453. Besuche www.loveboxxxx.eu für weitere Informationen.

FR

MODE D'EMPLOI
MASTURBATEUR MASCULIN

Utilisation

Appliquez le lubrifiant à base d'eau à l'intérieur du masturbateur, insérez le pénis et faites glisser lentement le stroker le long de votre membre. Remarque: en raison de la nature flexible du matériau, le jouet s'use avec le temps.

Nettoyage

Après usage, rincez le stroker avec de l'eau tiède. Appliquez le nettoyeur de jouets sur le stroker et nettoyez-le en le frottant soigneusement. Recommencez cette étape si

nécessaire. Rincez le stroker à l'eau tiède et laissez-le sécher ou essuyez-le avec un chiffon non pelucheux ou une serviette non pelucheuse. Évitez tout contact avec du savon et des huiles de massage car cela peut endommager le matériau. En option, appliquez de la poudre renouvelante pour masturbateur sur le stroker pour le protéger et conserver la souplesse du matériau. Assurez-vous que le stroker n'entre pas en contact avec du savon ou des huiles de massage car cela peut endommager le matériau.

Rangement

Rangez le jouet à l'abri de l'humidité et de la lumière, des températures extrêmes et hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac de rangement afin de protéger le jouet de la poussière et des rayures. Ne rangez pas le jouet au contact direct d'autres jouets.

Consignes de sécurité

N'utilisez pas le jouet en les situations suivantes: si votre peau est enflée, irritable ou enflammée, si des pièces sont endommagées et/ou si vous avez une réaction allergique au matériau ou si vous savez que vous êtes allergique au matériau du jouet. Si vous ressentez de la douleur et/ou une gêne lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le jouet. Afin d'éviter toute maladie et infection, ne partagez pas ce jouet avec d'autres personnes. Ne le nettoyez pas avec des produits qui contiennent de l'alcool, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne le lavez pas à la machine à laver ni au lave-vaisselle. Ce jouet n'est pas destiné à une application externe sur le pénis. Utilisez uniquement le jouet pour l'utilisation à laquelle il est destiné et conformément aux instructions données.

Instructions relatives à la mise au rebut

Ce jouet peut être jeté avec les déchets ménagers.

Détails du produit

Matériaux: Élastomères thermoplastiques (TPE). Taille: 10 x 6 cm / 4 x 2,4 pouces. Poids: 65 g / 2,3 oz.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle. Courriel: info@loveboxxxx.eu, Téléphone: +31 (0) 598-690 453. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.loveboxxxx.eu.

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MASTURBADOR MASCULINO

Cómo se usa

Aplica un lubricante a base de agua en el interior del masturbador, inserta el pene y desliza el masturbador hacia arriba y hacia abajo. Ten en cuenta que, debido a la naturaleza flexible del material, el juguete se desgastará con el tiempo.

Limpieza

Después de usarlo, enjuaga el masturbador con agua tibia. Aplica un limpiador de juguetes en el masturbador y frotalo bien para limpiarlo.

En caso necesario, repite este paso. Enjuaga el masturbador con agua tibia y deja que se seque o sécalo con un paño o un trapo que no suelte pelusa. Debe evitarse el contacto con jabones y aceites de masaje, ya que pueden afectar negativamente al material. Opcionalmente, ponle polvo renovador de masturbador para protegerlo y mantener el material flexible. Asegúrate de que el masturbador no entre en contacto con jabones ni aceites de masaje, ya que pueden afectar negativamente al material.

Almacenamiento

Guarda el juguete en un lugar seco y oscuro, alejado de las temperaturas extremas y fuera del alcance de los niños y animales. Usa una bolsa de juguetes para proteger el juguete del polvo y los arañazos. No guardes el juguete junto a otros juguetes.

Instrucciones de seguridad

No utilices el juguete en las siguientes situaciones: si tienes la piel hinchada, irritable o inflamada, si alguna de las piezas se dañó o si tienes una reacción alérgica al material o si sabes que padeces alguna alergia al material. En caso de que sientas dolor y/o molestias durante el uso, debes dejar de usar el producto inmediatamente. Para evitar enfermedades e infecciones, no compartas el juguete con otras personas. No limpies con productos que contengan alcohol, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadoras ni lavavajillas. Este juguete está diseñado para su aplicación externa en el pene. El juguete solo debe usarse según lo previsto y las instrucciones.

Información de eliminación

Este juguete se puede desechos con la basura doméstica.

Detalles del producto

Materiales: Elastómeros termoplásticos (TPE). Tamaño: 10 x 6 cm / 4 x 2,4 pulgadas. Peso: 65 g / 2,3 oz.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente. Correo electrónico: info@loveboxxxx.eu. Teléfono: +31 (0) 598-690 453. Para obtener más información, visita www.loveboxxxx.eu.

IT

MANUALE UTENTE
MASTURBATORE MASCHILE

Utilizzo

Applicare un lubrificante a base acquosa all'interno del masturbatore, inserire il pene e far scorrere il giocattolo su e giù lungo l'asta. Si tenga presente che, a causa della natura flessibile del materiale, con il tempo il giocattolo tende a usurarsi.

Pulizia

Dopo l'uso, sciacquare il masturbatore con acqua tiepida. Applicare un detergente specifico sul masturbatore e strofinare abbondantemente. Ripetere questo passaggio se necessario. Sciacquare il masturbatore con acqua tiepida e lasciarlo

asciugare o tamponare con un panno o asciugamano privo di lanugine. Evitare il contatto con saponi e oli da massaggio in quanto possono avere effetti negativi sul materiale. È possibile applicare del talco rinnovatore sul prodotto per proteggerlo e mantenere il materiale flessibile. Assicurarsi che il masturbatore non entri in contatto con saponi o oli da massaggio in quanto possono avere effetti negativi sul materiale.

Conservazione

Conservare il giocattolo in un luogo asciutto e buio, che non sia soggetto a temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali. Usare un'apposita custodia per proteggerlo il giocattolo da polvere e graffi. Non riporre il giocattolo accanto ad altri giocattoli.

Istruzioni di sicurezza

Non utilizzare il giocattolo nelle seguenti situazioni: in caso di pelle gonfia, irritabile o infiammata, in caso di parti danneggiate e/o in caso di reazione allergica al materiale o se si è a conoscenza di un'allergia esistente al materiale. In caso di dolore e/o fastidi durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso del prodotto. Per evitare malattie e infezioni, non condividere il giocattolo con altri. Non pulire con prodotti che contengono alcol, benzina, acetone o qualsiasi altra sostanza corrosiva. Prodotto non adatto al lavaggio in lavatrice o lavastoviglie. Questo giocattolo è pensato per un'applicazione esterna sul penis. Il giocattolo deve essere utilizzato solo come previsto e come indicato.

Informazioni sullo smaltimento
Questo giocattolo può essere smaltito nei rifiuti domestici.

Dettagli del prodotto

Materiale: Elastomero termoplastico (TPE). Dimensioni: 10 x 6 cm / 4 x 2,4 pollici. Peso: 65 g / 2,3 oz.

Occorre aiuto?

In caso di domande su questo prodotto, non esitare a contattarci il servizio clienti. E-mail: info@loveboxxx.eu. Telefono: +31 (0) 598-690 453. Per ulteriori informazioni, visita www.loveboxxx.eu.

RU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МАСТУРАТОР

Назначение
Нанесите лубрикант на внутреннюю поверхность masturbатора, оставьте пенис и производите поступательные движения. Приниме во внимание, что в составе гибкой частью материала игрушки со временем изнашивается.

Чистка

После использования ополосните masturbator теплой водой. Нанесите на masturbator средство для чистки игрушек и тщательно протрите его. При необходимости повторите эту операцию. Ополосните masturbator теплой водой и положите высушить или промокните его сухой безворсовой тряпочкой или полотенцем. Избегайте контакта с мылом и

массажными маслами, так как это может повредить материал. Можно дополнительно наносить порошок для обновления, чтобы защитить masturbator и сохранить гибкость материала. Исключите контакт masturbatora с мылом или массажными маслами, так как это может повредить материал.

Хранение

Храните игрушку в сухом и теплом месте, недоступном для детей и животных. Исключите воздействие экстремальных температур. Храните игрушку в мешочке, чтобы защитить ее от пыли и царапин. Не храните игрушку в непосредственной близости от других игрушек.

Меры предосторожности

Не пользуйтесь игрушкой в следующих ситуациях: если у вас есть аллергия, раздражение или воспаленная кожа, при повреждении деталей и (или) наличии аллергической реакции на материал. При болевых ощущениях и (или) дискомфорте немедленно прекратите использование изделия. Во избежание заболевания и инфекции, не пользуйтесь игрушкой совместно с другими лицами. Не используйте для чистки средства, содержащие спирт, бензин, ацетон и другие агрессивные вещества. Изделие не пригодно для стиральных и посудомоечных машин. Игрушка предназначена для наружного использования на пенисе. Используйте игрушку только по назначению и согласно инструкциям.

Информация об утилизации

Эту игрушку можно утилизировать с бытовыми отходами.

Характеристики

Материал: термoplastичне еластомер (TPE). Розмір: 10 x 6 cm / 4 x 2,4 дюйма. Вага: 65 г / 2,3 унції.

Потреба допомоги?

Словными вопросами об этом изделии обращайтесь в службу поддержки клиентов. Эл.почта: info@loveboxxx.eu. Телефон: +31 (0) 598-690 453. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.loveboxxx.eu.

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI MASTURATOR DLA MĘŻCZYZN

Jak używać
Nałożyć lubrykant na bazie wody do wnętrza masturbatora, włożyć w niego penisa i przesuwać masturbator w górę i w dół. Uwaga: za względu na elastyczny materiał zabawka z czasem się zużyje.

Czyszczenie
Po użyciu należy przepłukać masturbator letnią wodą. Nanieś trochę do czyszczenia zabawkę erotyczną z delikatnie do wnętrza na całej powierzchni masturbatora. W razie potrzeby proces należy powtórzyć. Oplucz masturbator letnią wodą, a następnie odłóż go, aby całkowicie wysychał albo osusz jego powierzchnię nieznacznie się ściereczką lub ręcznikiem. Należy unikać kontaktu z mydłem i olejkami do masażu, gdyż może to negatywnie wpłynąć na materiał. Opcjonalnie zastosuj proszek impregnujący, aby zachować giętkość materiału i zwiększyć przyjemność masturbator. Uprawęj się, że masturbator nie jest w kontakcie z mydłem ani z olejkami do masażu, gdyż negatywnie wpływa to na materiał.

Przechowywanie

Zabawkę przechowuj bezpiecznie w suchym i ciepłym miejscu bez ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Umieść urządzenie w torbie lub zabawkę, aby chronić je przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj zabawki w bezpośrednim kontakcie z innymi gadzetami.

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie używaj zabawki w następujących sytuacjach: jeżeli występuje opruchizna, podrażnienie lub zapalenie skóry, jeżeli jakikolwiek części zabawki są uszkodzone lub jeśli wystąpi reakcja alergiczna na materiał albo wiesz o występującej alergii na materiał. Jeżeli poczujesz ból lub dyskomfort w trakcie używania produktu, natychmiast je przeryw. Aby uniknąć chorób i infekcji, nie należy współdzielić zabawki z innymi osobami. Nie czyścić za pomocą produktów, które zawierają alkohol, benzynę, aцeton, antyinne substancje żrące. Nie nadaje się do prania w pralce, ani mycia w zmywarce. Zabawka jest przeznaczona jedynie do stosowania zewnętrznego na penisie. Zabawki używać tylko zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami.

Utylizacja

Ten produkt można wyrzucić do śmieci domowych.

Szczegóły produktu

Materiale: elastomery termoplastyczne (TPE). Rozmiar: 10 x 6 cm / 4 x 2,4 cala. Waga: 65g / 2,3 uncji.

Potrzebiej pomocy?

Jeżeli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta. Adres e-mail: info@loveboxxx.eu. Telefon: +31 (0) 598-690 453. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.loveboxxx.eu.

NO

BRUKSANVISING MALE STROKERO

Bruk

Þáfar vannbaserð glidemiddel þar innnsíðan af strokero, sett inn penis og skyv strokero inn og ned þá skafett. Vær oppmerksom þá á þá grunn um materialets fleksible natur, vil leiken slitest ut over tid.

Renngjering

Etter bruk, skylt strokero med lukket vann. Þáfer leketøysrens þar strokero og gnið den grundig ren. Gjenta dette trinnet om nødvendig. Skylt strokero med lukket vann og legg den til tørk eller tork den med en lofri klut eller et håndkle. Kontakt med såpe og massasjeoljer bør unngås da dette kan påvirke materialet negativt. Eventuelt, þáfer forynelsepulver for masturbator þá strokeroen for á þeskýtte strokeroen og holde materialet fleksibelt. Sørg for á strokeroen ikke kommer í kontakt med såpe eller massasjeoljer, da dette påvirker materialet negativt.

Oppbevaring

Oppbevar leketøyet trygt þá et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utlengjelig for barn og dyr. Bruk en pose for á þeskýtte leketøyet mot støv og ripet ikke oppbevar leketøyet rett ved siden af andre leketøy.

Sikkerhetsinstruksjoner

Ikke bruk leketøyet í følgende situasjoner: Hvis du lider af hoven, irriterabelt eller betent

hud, hvis noen deler blir skadet og/eller hvis du har en allergisk reaksjon þá materialet eller hvis du er klar over en eksisterende allergi mot materialet. I tillegg du føler smerte og/eller ubehag under bruk, bør du slutte á bruke produktet umiddelbart. For á unngå sykdom og infeksjoner, ikke del leketøyet med andre. Ikke rengjør med produktet som inneholder alkohol, bensin, aцeton eller andre etsende stoffer. Ikke egnert for vaskemaskiner eller oppvaskmaskin. Denne lekeren er ment for ekstern påføring þá penis. Leketøyet skal kun brukes som tiltenkt og som anvist.

Informasjon om avhending
Leketøyet kan kastes í husholdningsavfall.

Produktdetaljer

Materiale: Termoplastiske elastomere (TPE). Størrelse: 10 x 6 cm / 4 x 2,4 tommer. Vekt: 65 g / 2,3 oz.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nøl med á kontakte kundeservice. E-post: info@loveboxxx.eu. Telefon: +31 (0) 598-690 453. For mer informasjon, vennligst besøk www.loveboxxx.eu.

UE

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА МАСТУРАТОР ЧОЛОВЧИЙ.

Спосіб використання

Нанесіть лубрикант на водній основі на внутрішню частину іграшки, вставте пеніс і здійснюйте зворотно-поступальні рухи. Зверніть увагу, що через гнучкий характер матеріалу іграшка з часом зношується.

Очищення

Після використання промітьте іграшку теплою водою. Нанесіть засіб для чищення на іграшку та ретельно протріть її. За потреби повторіть цей крок. Промийте іграшку теплою водою та дайте їй висохнути або витріть безворсовою тканиною або рушником. Слід уникати контакту з милом і масажними оліями, оскільки це може негативно вплинути на матеріал. Також можна нанести порошок для відновлення masturbatora, щоб захистити іграшку та зберегти еластичність матеріалу. Іграшка не має контактувати з милом або масажними оліями, оскільки це негативно впливає на матеріал.

Зберігання

Надібно зберігати іграшку в сухому та темному, недоступному для дітей і тварин місці, яке не піддається впливу екстремальних температур. Використовуйте мішечок для іграшки, щоб захистити іграшку від пилу та пошкоджень. Не зберігати іграшку поруч з іншими іграшками.

Інструкції з безпеки

Не використовуйте іграшку в таких ситуаціях: якщо у вас запалена або надуття шкіра, в разі пошкодження будь-якої частини та/або якщо у вас е алергічна реакція на матеріал або якщо ви знаєте про наявну алергію на матеріал. Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт під час використання, вам слід негайно припинити використання продукту. Щоб уникати хвороб і інфекцій, не діліться іграшкою

з іншими. Не очищуйте продуктами, які містять спирт, бензин, ацетон або будь-яку іншу агресивну речовину. Не можна мити в пральних і посудомийних машинах. Ця іграшка призначена для зовнішнього застосування. Використовуйте іграшку лише за призначенням.

Інформація про утилізацію

Не викидайте іграшку разом із побутовим сміттям.

Деталі продукту

Матеріал: термoplastичні еластомери (TPE). Розмір: 10 x 6 cm / 4 x 2,4 дюйма. Вага: 65 г / 2,3 унції.

Потрібна допомога?

Якщо у вас виникли запитання щодо цього продукту, зверніться до служби підтримки клієнтів. E-mail: info@loveboxxx.eu. Телефон: +31 (0) 598-690 453. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.loveboxxx.eu.

IS

HANDBÆKUR MALESTROKER

Hvernig á að nota

Ásáðu vatnsbundinni smyrslu á innri hluta strokerins, settu þenninn inn og færðu strokerinn upp og niður skáfránu. Athugið að vegna sveigjanleika efnafrans, þá verður tækilo slitnara yfir tíma.

Renngjörng

Efter anvending, skólj strokern med ljummet vatten. Applicera leksakrenngjörng þá strokero og gnugga noggrant för att rengöra den. Upprepa detta steg við behov. Skólj strokern med ljummet vatten och lát den torka eller torka den försiktigt med en luddfri trasa eller handduk. Undvik kontakt med tvål och massageoljer eftersom det kan påverka materialet negativt. Som alternativ kan du applicera masturbator förynelsepulver þá strokeroen för att skydda den och hålla materialet flexibelt. Se till att strokeroen inte kommer í kontakt med tvål eller massageoljer eftersom det negativt påverkar materialet.

Geymsla

Geymið leikfangið á druggum stað þar sem það er þurrt og dimmt, án ófga hita eða kulda og utan tilis þeirra sem eru fyrir utan börn og dyr. Notið leikfangapoka til að vernda leikfangið fyrir ryki og rispum. Ekki geymið leikfangið beint hjá öðrum leikfangum.

Söfnunsmisgivar

Notið ekki leikfangið í eftirfarandi aðstæðum: ef þú hefur þrýsting, húðleysi eða bólgu, ef einhver hluti af leikfanginu er skaddaður og/eða ef þú hefur ofnaemi fyrir efni í samsetningu þess. Ef þú upplifir verki og/þá eða óþægindum við notkun, áttu strax að hættu notkun. Til að koma í veg fyrir sjúkdom og sýkingar áttu ekki að deila leikfanginu með öðrum. Notaðu ekki hreinsefni sem innihalda alkohól, bensin, asetón eða önnur eýblöggjandi efni til hreinsunar. Leikfangið eru ekki hentar fyrir þvottavél eða uppþvottavél. Leikfangið er eingöngu ætlað yfir áhrifum á penis. Leikföngin eru aðeins ætluð notkun í samræmi við tilgang og leiðbeiningar.

Gagnslaun
Þessi vara getur verið hent í húsholdingsruslið.

Vörulýsing

Efni: Þermoplastísk elastómer (TPE). Stærð: 10 x 6 cm / 4 x 2,4 toll. Vægt: 65 g / 2,3 oz.

Barfu aðstoð?

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þennan vara, taktu endilega samband við þjónustu viðskiptavina. Netfang: info@loveboxxx.eu Sími: +31 (0) 598-690 453. Fyrir frekari upplýsingar, skoðuðu vefsíðuna www.loveboxxx.eu.